

## CE Megfeleléségi nyilatkozat

A z EverFlourish Hungary Kft ezúton nyilatkozik, hogy az EMW302WF, EMW302WFO, EMW302WF-CTL, EMW302WF-HS, RF302PIR, RF302DA, EMW302WF-SD típusok az Európai Parlament és Tanács 2014/53/EU (2014. április 16.) rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló irányelvével összhangban vannak.

## Szerviz

Amennyiben termékünk kapcsán kifogás merülne fel, tájékozódjon az interneten ([www.gao.hu](http://www.gao.hu)) a kapcsolatfelvételtől és a visszaküldésről, vagy küldjön üzenetet a [info@gao.hu](mailto:info@gao.hu) címre. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy visszaküldési szám nélküli küldeményeket nem tudunk feldolgozni, így azok elfogadása nem áll módunkban.

### Jótállás:

Az összes G-Homa típusú, Wi-Fi termékre, a vásárlástól számított 12 hónap a jótállás. Kérjük őrizze meg a vásárlást bizonyító számlát.

## WEEE elszállítási utasítás


A használt elektromos készülékeket az európai előírások értelmében nem szabad a vegyes hulladék közé dobni. A kerek kuka szimbólum a szelektív gyűjtés szükségességére utal. Segítsen a környezet védelmében, és gondoskodjon arról, hogy a már nem használt eszköz a szelektív gyűjtés erre előírt rendszerébe kerüljön.

Európai Parlament és Tanács 2012/19/EU (2012. június 8.) irányelvével az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól

## Elemek elszállítására vonatkozó utasítás

Az elemeket és akkumulátorokat tilos a háztartási szemétként dobni. Minden egyes fogyasztó törvényi kötelessége, hogy az összes elemet és akkumulátort, függetlenül attól, hogy azok tartalmazzak-e károsanyagot, a lakóhely/városrész vagy kereskedelemben egy gyűjtőhelyén leadja, hogy azok környezetkímélő módon kerüljenek elszállításra.

Az elemeket és akkumulátorokat csak üres állapotban szabad leadni!



Everflourish Hungary Kft • Hunyadi J. Út 14. • H-1117 Budapest  
• E-Mail: [info@gao.hu](mailto:info@gao.hu)

## G-Homa WiFi-eszközökre vonatkozó kezelési útmutató

App



WiFi kapcsolható dugalj IP20:  
WiFi kapcsolható dugalj IP44:  
WiFi kapcsolható dugalj, fogyasztásmérővel IP20:

EMW302WF  
EMW302WFO  
EMW302WF-CTL



WiFi központi riasztó egység:  
Rádiós mozgásérzékelő:  
Rádiós nyitásérzékelő:

EMW302WF-HS  
RF302PIR  
RF302DA



WiFi szirénaérzékelő:

EMW302WF-SD



### MEGJEGYZÉS:

A kezelési útmutató aktuális változatát a következő címen találja [www.gao.hu](http://www.gao.hu)

vagy letölthető innen:



## G-Homa WiFi eszközök

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy a GAO ezen terméke mellett döntött. Üzembe helyezés előtt olvassa el gondosan az útmutatót, és ellenőrizze, hogy a termék nem károsodott-e. Őrizze meg az útmutatót. Amennyiben a terméket továbbadja, mellékelje hozzá ezt az utasítást is.

### Figyelmeztetések és általános információk

- Beltéri használatra (wifi kapcsolható dugaszoló alzat IP20 EMW302WF, EMW302WF- CTL / wifi riasztó szett: EMW302WF-HS, RF302PIR, RF302DA / WiFi sziréna érzékelő egység: EMW302WF-SD) ill. kültérre (wifi kapcsolható dugaszoló aljzat IP44: EMW302WFO).

- Feltétlenül vegye figyelembe wifi routere jelének hatótávolságát, valamint a wifi központi egység és a rádióriasztó eszközök közti hatótávolságot. A hatótávolságot különböző körülmények befolyásolják, pl. a (hőszigetelő) üvegezések.

- A kezelés az ingyenesen hozzáférhető G-Homa applikáció segítségével mobiltelefonján keresztül lehetséges.

**Wifi kapcsolható dugaszoló aljzatok:** Az olyan eszközök, amelyek kapcsolható dugaszoló aljzattal kerültek összekötésre, a legegyszerűbben kerülnek wifi-rendszerével összekötésre a csatlakoztatott eszközök komfortos be-/kikapcsolása vagy energiatakarékosság érdekében. Ön információkat küldhet mobil eszközére/e-mail címére.

**Wifi riasztó szett:** Rádiós riasztó eszközök (rádiós mozgásérzékelő, rádiós ablak-/ajtóérzékelő) jeleit közvetíti a wifi központi egységéhez. Egy wifi központi egységhez legfeljebb 10 rádiós riasztó eszköz kapcsolható.

**Wifi füstjelző ismétlő:** A füstjelző jeleit közvetíti az Ön mobil eszközére/e-mail címére.

- A következő funkciók állnak rendelkezésre:
  - Időkapcsoló funkció:** Be-/kikapcsolási idők automatikus vezérlése (wifi kapcsolható dugaszoló aljzatokhoz és wifi riasztó szettekhez).
  - Riasztó funkció:** Előre beállított közlések (riasztások) küldése (wifi kapcsolható k dugaszoló aljzatokhoz), pl. ideális mozgáskorlátozott személyek stb. részére

**Energiafelhasználási funkció:** Kapcsolt eszközök energiateljesítményének mérése és az áramköltségek kijelzése (csak EMW302WF-CTL wifi kapcsolható dugaszoló aljzatokhoz)

**Csoportfunkció:** Wifi eszközök egy csoporttá való összefogása (csak kapcsolható wifi kapcsolható dugaszoló aljzatokhoz)

**Kapcsolat:** Ha-akkor relációk (kapcsolható wifi dugaszoló aljzatokhoz) programozása

**Kézi kezelés:** „Be/ki” kombinált gomb manuális kezelés esetén (csak kapcsolható wifi dugaszoló aljzatokhoz és wifi központi egységhez)

- Mindegy, hogy hol van, miután frissítette az applikáció kezdőlapját, megtekintheti kapcsolt eszközeinek státuszát.
- Egy wifi routerhez legfeljebb 15 wifi eszköz kapcsolható.
- Egyidejűleg egy fiókhoz (ugyanaz az e-mail cím és jelszó) több mobil eszköz (iOS és Android vegyesen is) is bejelentkezhet, a wifi eszközök kapcsolnak és programoznak.

- Kérjük, tanulmányozza a jelen útmutató végén található jelmagyarázatot.

### Kösse össze wifi eszközét az applikációval

- Töltse le a G-Homa applikációt az Apple store-ból vagy a Google play store-ból mobil eszközére. Ennek során két lehetősége van:
  - Töltse le a G-Homa applikációt az Apple store-ból vagy a Google play store-ból mobil eszközére, vagy
  - olvassa be a csomagoláson, ill. útmutatón látható QR-kódot.

Nyissa meg az applikációt, és kövesse az utasításokat. A fiók létrehozásához érvényes e-mail címre van szüksége.

- A wifi eszköz mobil eszközzel való összekapcsolásához kövesse az applikáció utasításait (vö. wifi eszköz beállítása).
- Az összekapcsolást követően a wifi eszközt mobil eszközével együtt kezelheti vagy manuálisan kapcsolhatja.

### Wifi eszköz beállítása.

Új wifi eszköz hozzáadása

- Csatlakoztassa a wifi eszközt egy hálózati csatlakozóhoz. Rövid idő elteltével a LED kijelző gyors villogásba kezd.
- Az applikáció felszólítja az új wifi eszköz csatlakoztatására. Ehhez kattitsa az **„Első eszközöm csatlakoztatása”** lehetőségre.
- Kövesse az applikáció utasításait, és zárja le a folyamatot.
- Ön most a csatlakoztatott wifi eszközt az applikáció segítségével vagy manuálisan az előlő oldalon található kombigombbal aktiválhatja, ill. deaktiválhatja.

**Megjegyzés:** A folyamat során szüksége van wifi routere nevére (SSID) és jelszavára.

Amennyiben a fent leírt automatikus kapcsolat nem lehetséges, van lehetőség manuális kapcsolat is.

- Klikkeljen az **„Első eszközöm csatlakoztatása”** lehetőségre, és ezt követően kövesse az applikáció utasításait.
- A wifi router adatainak oldalán kattitsa jobbra fenn az **„AP”** lehetőségre.
- Kövesse az applikáció utasításait, és zárja le a folyamatot.

Frissítse az applikáció kezdőoldalát az összes csatlakoztatott wifi eszköz aktuális állapotának (BE vagy KI vagy Offline) kijelzéséhez, miközben az újat lefelé húzza.

Név módosítása

- Klikkeljen annak a wifi vagy rádiós eszköznek a nevére, amelynek nevét meg szeretné változtatni.
- Klikkeljen az aktuális névre, és adjon meg egy kívánsága szerinti nevet.
- Hagyja jóvá a bevitelt.

Ikon/termékkép módosítása

Az **„Eszközök”** kezdőlapon a szabványoknak megfelelően a wifi eszköz ikonja (minden típus esetén különböző) a baloldalon található. Amennyiben ezt az előre beállított ikont a saját készítésű fotóra, pl. a csatlakoztatott eszközére szeretné kicserélni, a következőképpen járjon el:

- Kattitsa a nyitólapon az **„Eszközök”** lehetőségre.

- Kattitsa a nyitólapon az **„Eszközök”** lehetőségre.
- Klikkeljen arra a wifi eszközre, amelynek ikonját meg szeretné változtatni.
- Klikkeljen az aktuális ikonra, és válasszon ki egy műveletet.
  - Fotó készítése:** Készítsen egy fotót, és használja ikonként.
  - Fotó a galériából:** Válasszon egy fotót a galériából, és használja ikonként.
  - Eszközikonok:** Válasszon egy ikont a listából, pl. „asztali világítás”.
  - Standard:** Az ikon visszaállításra kerül standard beállításra.

### Időkapcsoló funkció beállítása

- Kattitsa a nyitólapon az **„Eszközök”** pontra.
- Klikkeljen arra a wifi eszközre, amelyhez hozzá szeretne rendelni egy automatikus időkapcsoló funkciót.
- Klikkeljen az **„Első időkapcsolás létrehozása”** lehetőségre.
- Válassza az Ön által meghatározott kapcsolási időt, **vagy** használja a napfelkelte/naplemente funkciót
  - Meghatározott O kapcsolási idő: Adja meg az időkapcsoláshoz szükséges kezdési és befejezési időt.
  - Napfelkelte/naplemente : A kezdési és befejezési idő az Ön tartózkodási helyétől függ, és az oldal minden egyes frissítése során ugyancsak frissítésre kerül. Amennyiben a **„Pontos időpont”** lehetőségre kattitsa, beállíthatja a késleltetést. A napfelkelte/naplemente funkció használatához aktiválnia kell mobil eszközén a helyszíniinformációkat.
- Válassza ki azokat a napokat, amelyeken az időkapcsolásnak aktívnak kell lennie.
- Hagyja jóvá a beállítást fent jobbra az **„OK”** gombbal.
- Mozgassa a tolokapsolót jobbra-balra a funkció ki-/bekapcsolásához.

Amennyiben további időkapcsolásokat szeretne hozzáadni, a következőképpen járjon el:

- Kattitsa a nyitólapon az **„Eszközök”** pontra.
- Válassza ki azt a wifi eszközt, amelyhez további időkapcsolásokat szeretne hozzárendelni.
- Klikkeljen a **\_ =** jelle és ezt követően az **„Időkapcsolás hozzáadása”** lehetőségre.
- Járjon el úgy, mint az első időkapcsolás során (c-től g pontig).

Amennyiben további időkapcsolásokat szeretne törölni, a következőképpen járjon el:

- Kattitsa a nyitólapon az **„Eszközök”** pontra.
- Válassza ki azt a wifi eszközt, amelyről időkapcsolásokat szeretne törölni.
- Húzza a törölni kívánt időkapcsolást balra. és kattitsa a **„Törölés”** lehetőségre.

**Megjegyzés:** Ezt a funkciót a következő wifi eszközök kapcsán használhatja:

- Wifi kapcsolható dugalj (EMW302WF, EMW302WFO, EMW302WF-CTL)
- Wifi központi egység (EMW302WF-HS)

### Maximális bekapcsolási idő beállítása

- Kattitsa a nyitólapon az **„Eszközök”** pontra.
- Húzza jobbra azt a wifi eszközt, amelynek kapcsán a maximális bekapcsolási időt szeretné beállítani.

- Klikkeljen a **„max. ON”** beállításra.
- Válassza ki az időt, és hagyja jóvá a bevitelt.
- Mozgassa a tolokapsolót jobbra-balra a funkció ki-/bekapcsolásához.

**Megjegyzés:** Ez a wifi funkció csak a következő kapcsolható dugaszoló aljzatok esetén működik (EMW302WF, EMW302WFO, EMW302WF-CTL).

### Visszaszámlálás funkció

- Kattitsa a nyitólapon az **„Eszközök”** pontra.
- Húzza azt a wifi eszközt, amelynek kapcsán a visszaszámlálási funkciót szeretné beállítani, jobbra.
- Klikkeljen a 0-ra.
- Válassza ki az időt, és hagyja jóvá a bevitelt.

**Megjegyzés:** Ez a wifi funkció csak a következő kapcsolható dugaszoló aljzatok esetén működik (EMW302WF, EMW302WFO, EMW302WF-CTL).

### Riasztási és közlési funkció beállítása

A wifi eszköz közléseket küldhet az Ön mobil eszközére/e-mail címére. A funkció beállításának menete:

- Húzza a startlapot jobbra, vagy kattitsa jobbra fent a jelle.
- Klikkeljen a **„Közlési beállítások”** lehetőségre, és válassza ki a kívánt értesítések(et).
  - G-Homa applikáció: Az Ön mobil készülékére push üzenet érkezett. A funkció használatához ezt az értesítési módot mobil készülékén aktiválnia kell.
  - Regisztrált e-mail cím: A regisztrációs e-mail címre e-mail érkezik.

A wifi eszközön lévő „Be/ki” kombigomb nyomva tartásával (kb. 5 másodperc) előre definiált üzenetet küldhet mobil eszközére és/vagy e-mail címére. Üzenet beállításának menete:

- Kattitsa a nyitólapon az **„Eszközök”** pontra.
- Válassza ki azt a wifi eszközt, amelyhez további üzeneteket szeretne hozzárendelni.
- Klikkeljen fent jobbra a **=** jelle és ezt követően a **„Riasztás/üzenet”** lehetőségre.
- Írja be a kívánt hírt, és hagyja jóvá a bevitelt.

**Megjegyzés:** Ez a wifi funkció csak a következő kapcsolható dugaszoló aljzatok esetén működik (EMW302WF, EMW302WFO, EMW302WF-CTL).

Amennyiben további riasztási híreket szeretne törölni, a következőképpen járjon el:

- Kattitsa a nyitólapon az **„Eszközök”** pontra.
- Válassza ki azt a wifi eszközt, amelyről riasztási közléseket szeretne törölni.
- Klikkeljen fent jobbra a jelle és ezt követően a **„Riasztás/üzenet”** lehetőségre.
- Törölje a bevitt szöveget.

## Állítsa be a fogyasztásmérő funkciót (csak EMW302WF-CTL esetén)

- Kattintson a nyitólapon az **„Eszközök”** pontra.
- Húzza azt a kapcsolható wifi dugaszoló aljzatot balra, amelynek az energiafelhasználását szeretné megtekinteni vagy mérni.
- Klikkeljen az energiafelhasználás ikonra.
- Klikkeljen az oldal közepére. Választhat a **„Fix tarifa”** és **„Változtatható tarifa”** valamint a különböző pénzsemek között.

### Fix tarifa:

Válasszon ki egyet a négy pénzsem közül, és adja meg áramtarifáját.

### Változtatható tarifa:

Változtatható tarifa beállítása:

- Válasszon ki egyet a négy pénzsem közül.
- Klikkeljen az „Időintervallum megadása” mezőre.
- Megjelenik az „1. tarifa” beviteli mező. Klikkeljen a piros mezőre, adja meg áramtarifáját, és ezt követően válassza ki az adott tarifa időintervallumát (kezdőpont és végpont).  
Változtatható tarifa törlése:
  - Húzza a törölni kívánt változtatható tarifát balra, és klikkeljen a **„Törlés”** lehetőségre.
- Hagyja jóvá a beállítást fent jobbra az **„OK”** gombbal.
- Energiafelhasználás mérésének kezdőlapján kiválaszthatja a **„Nap”**, **„Hét”**, **„Hónap”** és **„Év”** lehetőségeket, valamint megtekintheti a különböző fogyasztási statisztikákat. A felhasználói statisztika jobbra történő elhúzásával lehívhatja az előző statisztikákat.

Amennyiben az összes feljegyzett energiafelhasználási adatot (statisztikák) szeretné alapállapotba állítani, a következő módon járjon el:

- Kattintson a nyitólapon az **„Eszközök”** pontra.
- Húzza balra azt a wifi kapcsolható dugaszoló aljzatot, amely adatait alapállapotba szeretné állítani, és klikkeljen az energiafelhasználás ikonjára.
- Klikkeljen a = jelre és ezt követően az **„Adatok törlése”** lehetőségre.

## Csoportos funkció létrehozása

- Kattintson a nyitólapon az **„Csoport”** pontra.
- Klikkeljen az „Első csoport létrehozása” lehetőségre.
- Klikkeljen a körre, és válassza ki a csoport ikonját/fotóját. Ezt követően adjon nevet a csoportnak, és klikkeljen az **„Eszköz kiválasztása”** lehetőségre.
- Első lépésben az összes, applikációval kapcsolatos kapcsolható wifi dugaszoló aljzat kijelzésre kerül. Válassza ki klikkeléssel azt a kapcsolható wifi dugaszoló aljzatot, amelyet egy csoportban szeretne összefogni. Hagyja jóvá a beállítást fent jobbra az **„OK”** gombbal.
- Klikkeljen az éppen létrehozott csoportra, és ezt követően programozza be a kívánt időkapcsolást (vö, időkapcsoló funkció létrehozása)

Amennyiben további csoportokat szeretne hozzáadni, a következőképpen járjon el:

- Kattintson a nyitólapon a **„Csoport”** lehetőségre.
- Klikkeljen fent jobbra a „+” lehetőségre.
- Járjon el úgy mint az első csoport esetén (c-től e pontig).

Amennyiben egy meglévő csoport eszközeit szeretné hozzáigazítani, a következőképpen járjon el:

- Kattintson a nyitólapon a **„Csoport”** lehetőségre.
- Válassza ki azt a csoportot, amelyekkel kapcsolatban a wifi eszközöket módosítani szeretné.
- Klikkeljen fent jobbra a =jelre és ezt követően az **„Eszköz változtatása”** lehetőségre.
- Válassza ki azokat a wifi eszközöket, amelyeket hozzá szeretné rendelni, majd klikkeljen fent jobbra az **„OK”** gombra.

Amennyiben egy csoportot törölni szeretne, a következőképpen járjon el:

- Kattintson a nyitólapon a **„Csoport”** lehetőségre.
- Válassza ki a törölni kívánt csoportot.
- Klikkeljen fent jobbra a =jelre és ezt követően a **„Csoport törlése”** lehetőségre.

**Megjegyzés:** Az összes olyan wifi eszköz időkapcsoló funkcióját, amelyet egy csoportban szándékozik összefogni, először ki kell kapcsolnia vagy törölnie kell.

**Megjegyzés:** Ez a wifi funkció csak a következő kapcsolható dugaszoló aljzatok esetén működik (EMW302WF, EMW302WFO, EMW302WF-CTL).

## Kapcsolat létrehozása

Ez a kapcsolat lehetővé teszi a „Ha-akkor kapcsolatok” létrehozását.

- Kattintson a nyitólapon a **„Kapcsolat”** lehetőségre.
- Klikkeljen az „Első kapcsolat létrehozása” lehetőségre.
- Adjon nevet a kapcsolatnak.
- Klikkeljen az éppen létrehozott kapcsolatra, és adja meg a „Ha-feltételt” és az „Akkor-következményt”. Itt az ES- ill. VAGY-feltételek között választhat, amennyiben a „Ha-feltételt” jobbra húzza (ES: zöld, VAGY: narancs). Vegye figyelembe, hogy a VAGY-feltételhez két tényezőre van szükség. Itt szintén kiválaszthatja azt az időintervallumot, amelyben a „Ha-feltétel” aktív.
- „Hagyja jóvá és biztosítsa” a kapcsolatot.

**Megjegyzés:** Ez a funkció csak a következő kapcsolható wifi dugaszoló aljzat esetén működik (EMW302WF, EMW302WFO, EMW302WF-CTL).

**Példa:** Amennyiben a rádiós mozgásérzékelő mozgást érzékel, kikapcsol a kapcsolható wifi dugaszoló aljzat.

Amennyiben további kapcsolatokat szeretne hozzáadni, a következőképpen járjon el:

- Kattintson a nyitólapon a **„Kapcsolat”** lehetőségre.
- Klikkeljen fent jobbra a „+” jelre.
- Járjon el úgy, mint az első kapcsolat esetén (c-től e pontig).

Amennyiben egy kapcsolatot törölni szeretne, a következőképpen járjon el:

- Kattintson a nyitólapon a **„Kapcsolat”** lehetőségre.
- Válassza ki a törölni kívánt kapcsolatot.
- Klikkeljen fent jobbra a = jelre és ezt követően a **„Kapcsolat törlése”** lehetőségre.

## Kapcsolat létrehozás az asztallal (csak Android esetén)

A gyakran használt vagy módosítani kívánt wifi eszközök kapcsán kapcsolatot hozhat létre az asztallal.

- Kattintson a nyitólapon az **„Eszközök”** pontra.
- Válassza ki azt a wifi eszközt, amelyhez további asztalkapcsolatot szeretne hozzárendelni.
- Klikkeljen fent jobbra a = jelre és ezt követően az **„Asztalhoz”** lehetőségre.
- Most egy új ikon került létrehozásra mobil eszközén.
- Erre az ikonra klikkelve megnyílik az applikáció, és automatikusan megnyílik a hozzá tartozó wifi eszköz.

Amennyiben törölni szeretné az asztalkapcsolatot, húzza azt mobil eszközén a kukába más asztali kapcsolatok törléséhez hasonlóan.

**Megjegyzés:** Amennyiben az applikáción belül történt egy wifi készüléket, az asztali kapcsolat is automatikusan törlésre kerül.

## Riasztó összekötése wifi központi egységgel.

Riasztó (rádiós mozgásérzékelő, rádiós ablak-/ajtókapcsolat) applikációval történő összekötéséhez, azokat először össze kell kötni a wifi központi egységgel. A következőképpen járjon el:

- Kattintson a nyitólapon az **„Eszközök”** pontra.
- Válassza ki azt a wifi központi egységet, amelyet hozzá szeretne adni a riasztóhoz. [Ezeknek bekapcsolt állapotban kell lenniük (LED folyamatosan bekapcsolva).]
- Kattintson a **1** jelölésre.
- Klikkeljen a **„Riasztó felvétele”** lehetőségre.
- Helyezze be az elemeket a riasztóba. Ügyeljen ennek során a pólusok megfelelő elhelyezésére.
  - Rádiós mozgásérzékelő: 2x 1,5V AAA
  - Rádiós ablak-/ajtókapcsolat: 3x 1,5V LR44 (AG13)
- Kösse össze a riasztót a wifi központi egységgel.
  - Rádiós mozgásérzékelő:**
    - Klikkeljen az **„Aktiválás”** lehetőségre, és nyomja meg a betanuló billentyűt az elemtartó rekesz fölött. A rádiós mozgásérzékelő a központi egységhez van hozzárendelve. Zárja le óvatosan a házat és csavarozza be.
  - Megjegyzés:** A rádiós mozgásérzékelő LED-je kigyullad, mihelyt ez az érzékelési területen belül mozgást észlel. Ez független a rádiós mozgásérzékelő és wifi központi egység közti kapcsolattól.

### - Rádiós ablak-/ajtókapcsolat:

- Állítsa fel a tolérszabályzót:
- **„RF”** (A rádiós ablak-/ajtókapcsolat rádiójelet küld a wifi központi egységhez) vagy
  - **„RF+riasztás”** (A rádiós ablak-/ajtókapcsolat rádiójelet küld a wifi központi egységhez és ezentúl riaszt).

- A wifi központi egység az eredményes kapcsolatot rövid csipogással és villogással jelzi. A riasztó megjelenik az applikációban.
- 1-2 perc elteltével a wifi központi egysége ismételt csipog, és azt jelzi, hogy a riasztó jelei mostantól foghatók. Használja ki az időt a riasztó érzékelési területének elhagyására, hogy ne okozzon azonnal riasztást.

- A riasztót át is nevezheti. (lásd: név módosítása)

Amennyiben további riasztókat szeretne hozzáadni, a következőképpen járjon el:

- Kattintson a nyitólapon az **„Eszközök”** pontra.
- Válassza ki azt a wifi központi egységet, amelyhez további riasztókat szeretne hozzáadni.
- Klikkeljen a **1** jelre, ezt követően a =jelre, majd válassza az **„Eszköz hozzáadása”** lehetőséget.
- Járjon el úgy, mint az első riasztó esetén (d-től az i pontig).

Amennyiben egy riasztót törölni szeretne, járjon el a következőképpen járjon el:

- Kattintson a nyitólapon az **„Eszközök”** pontra.
- Válassza ki azt a wifi központi egységet, amelyről egy riasztót szeretne törölni.
- Kattintson a **1** jelölésre.
- Húzza a törölni kívánt riasztót balra, és klikkeljen a **„Törlés”** lehetőségre.
- A törölt riasztó nem kerül kijelzésre, és a wifi központi egység 3-szori rövid pittyegéssel és villogással hagyja jóvá a törlést.

### Riasztás nyugtázása

Amennyiben a riasztás kioldásra kerül, a wifi központi egységhez rádiójelet érkezik. A wifi központi egység indítja a riasztást és villog.

Az applikáció villogni kezd, és push-üzenet/e-mail kerül kiküldésre. A riasztás nyugtázásához tegye a következőket:

- Klikkeljen a kezdőoldalon az **„Eszköz”** lehetőségre, és kapcsolja ki a megfelelő wifi központi egységet (tolókapcsoló KI állásban). A wifi központi egység abbahagyja a riasztást és a villogást.
- A villogó | | jelet úgy nyugtázhatja, hogy a kikapcsolt wifi központi egységre, és ezt követően a **1** jelre klikkel.
- A **1** riasztást kioldó riasztó mellett villog a **0** jel. Ezt úgy állíthatja vissza, hogy a felső, nem villogó **1** jelre klikkel, és megerősíti a nyugtázást.
- Ezt követően az applikáció kezdőlapján újra bekapcsolhatja a wifi központi egységet (tolókapcsoló BE ÁLLÁSON).

### Riasztó szerelése

Rádiós mozgásérzékelő

- A rádiós mozgásérzékelő szerelését száraz belső térben kell végezni, nem szabad kültéren felhasználni.
- A rádiós mozgásérzékelőt rögzítse a falhoz tiplikkel és csavarokkal 2,5m ajánlott magasságban. Az érzékelési terület a kiválasztott terület szerelési magasságának függvénye.
- Ügyeljen a műszaki adatokra a szerelési hibák elkerülése érdekében.

Rádiós ablak-/ajtókapcsolat:

- A rádiós mozgásérzékelő szerelését száraz belső térben kell végezni, nem szabad kültéren felhasználni.
- Rögzítse a rádiós ablak-/ajtókapcsolatot kétoldalú ragasztószalaggal az ablak- ill. ajtókereten a nyíló felületen. A két egység közti távolság legfeljebb 1 cm lehet. Alternatív módon csavarokkal is rögzítheti a rádiós ablak-/ajtókapcsolatot.

## Wifi füstjelző jelismétlő beállítása

### Szerelés

Helyezze a wifi füstjelző jelismétlőt a meglévő füstjelző közelében lévő hálózati csatlakozóba. A füstjelzőtől lévő távolság ne legyen nagyobb 5 m-nél. Mihelyt a wifi füstjelző jelismétlő LED-je az applikációval történt összekapcsolás után állandóan világít, a wifi füstjelző jelismétlő riasztási módban van.

### Tesztmód

A wifi füstjelző jelismétlő funkciójának teszteléséhez végezze el a következő lépéseket:

- Kattintson a nyitólapra az **„Eszközök”** pontra.
- Klikkeljen arra a wifi füstjelző jelismétlőre, amelynek funkcióját tesztelni szeretné.
- Klikkeljen a **„Funkcióteszt”** funkcióra. Tartsa mobil eszközét a wifi füstjelző jelismétlő közelébe, és állítsa a hangerőt maximumra.
- Mihelyt a wifi füstjelző jelismétlő felismeri a tesztriasztást, a **🔊** jel villogni kezd.

### Riasztás nyugtázása

Mihelyt a wifi füstjelző jelismétlő felismeri a riasztást, a **🔊** villogni kezd. A riasztás nyugtázásához tegye a következőket:

- Kattintson a nyitólapra az **„Eszközök”** pontra.
- Klikkeljen arra a wifi füstjelző jelismétlőre, amely felismerte a riasztást (villogó **🔊** jelzés jobbra).
- Klikkeljen a **„Standby Modus”**-ra.

**Megjegyzés:** Kérjük, vegye figyelembe, hogy a wifi füstjelző jelismétlő más, a műszaki adatokon belül megadott frekvenciákat is képes felismerni.

## Visszaállítás gyári beállításokra

A wifi eszközt két különböző módon állíthatja vissza:

- Válassza ki azt a wifi eszközt, amelyhez további asztalkapcsolatot szeretne hozzárendelni. Klikkeljen fent jobbra a **☰** jelre és ezt követően a **„Csoport törlése”** lehetőségre. A wifi eszköz már nem kerül feltüntetésre az áttekinthető listán. A wifi eszköz LED-je gyorsan villog, és újból hozzáadható.
- Tartsa nyomva a wifi eszköz **„Be/Ki”** kombigombját legalább 20 másodpercig. A wifi eszköz már nem kerül feltüntetésre az áttekinthető listán. A wifi eszköz LED-je gyorsan villog, és újból hozzáadható.

## MAC-cím kiolvasása, ill. WiFi eszköz firmware frissítésének indítása

- Klikkeljen arra a wifi eszközre, amelynek ikonját meg szeretné változtatni.
- Klikkeljen fent jobbra a **☰** jelre és ezt követően a **„Firmware frissítés”** lehetőségre.

## GYIK oldal megnyitása a G-HOMA applikáción belül

A leggyakrabban feltett kérdéseket érintő válaszok az applikációban találhatóak, ezek folyamatosan aktualizálásra kerülnek. A GYIK-oldal megnyitásához végezze el a következő lépéseket: a. Húzza az applikáció kezdőlapját jobbra, vagy klikkeljen balra fenn a **☰** jelre.

b. Ezt követően klikkeljen a **„GYIK”**-ra.

## Figyelem

- A kapcsolat létrejötte érdekében az Ön mobil eszközének és a wifi eszközöknek ugyanahhoz a wifi hálózathoz kell tartoznia.
- Minden wifi hálózatváltáskor új kapcsolat szükséges.
- Miután a wifi hálózatot leválasztotta az áramhálózatról, várjon legalább 10 másodpercig, amíg a wifi eszközök újra kapcsolódnak az áramhálózathoz.
- Aramkimaradást követően a wifi eszközöket nem szükséges újonnan összekötni a G-Homa applikációval. Ez automatikusan megtörténik, mielőtt az áramhálózat és a wifi kapcsolat újra helyreáll. Ez eltarthat néhány percig.

## Biztonsági utasítások

- Ne végezzen javítást/módosítást a wifi eszközön. Ilyen módon megszűnik a garanciaigény.
- Ne használja a wifi eszközt károsodás vagy laza csavarozás esetén, ill. ne használja azt tovább.
- Mihelyt több wifi eszközt használ, ügyeljen azok egymástól való megfelelő távolságára (kb. 1,5-2m).
- Ne tegye ki a wifi eszközt közvetlen napfénynek, és védje azt erős hőtől.
- Ne használja a wifi eszközt lefedett állapotban.
- Ne használja a wifi eszközt nyílt láng közelében (pl. gyertya).
- Az IP20 jelű wifi eszközöket csak száraz beltérben használja. Ne tegye ki csepegő vagy fröccsenő víznek.
- Az IP44 jelű wifi eszközök fröccsenő víz ellen védettek, és használhatóak kültérben.
- A wifi eszköznek hozzáférhetőnek kell lennie.
- A wifi eszköz Be/Ki kombigombját ne működtesse elektromosan vezető tárgyakkal.
- A wifi eszköz használata korlátozott fizikai, érzékeléssel, ill. szellemi képességgel vagy hiányzó tapasztalattal és ismerettel rendelkező személyek (ideértve a gyerekeket) számára nem engedélyezett.
- A wifi eszközök felügyeletét és használatát felelősségteljes személyek gyakorolhatják.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a wifi eszköz nem juthat gyermekek vagy illetéktelen személyek kezébe.
- A wifi eszközt takarítás előtt húzza ki a dugaszoló aljzatból. Tisztításra csak száraz, szőszmentes ruhát használjon, ne használjon súroló hatású és maró tisztítószereket.
- A wifi eszköz erős rádió-frekvenciás hatás esetén nem használható a normális körülményeknek megfelelően. Ebben az esetben szükséges a felállítási hely megváltoztatása.
- A wifi eszköz normális, háztartási körülmények közötti használatra alkalmas, nem szabad biztonsági berendezésként használni.
- A wifi kapcsolható dugaszoló aljzatnak szabadon hozzáférhetőnek kell lennie, és azt a kapcsolandó eszköz közelében kell elhelyezni.
- Ne csatlakoztasson semmilyen eszközt (pl. fűtőventilátor) ahhoz kapcsolható wifi dugaszoló aljzathoz, amelyet felügyelet alatt kell tartani.
- A wifi kapcsolható dugaszoló aljzathoz csak ohmos terhelésű eszközöket (pl. izzó) csatlakoztasson.
- Ne dugjon be egymás után több wifi eszközt.

- EMW302WF-CTL: CAT II 230V: Az energiafelhasználási funkcióval ellátott kapcsolható wifi- dugaszoló aljzat csak közvetlenül az áramhálózattal összekötött áramkörök, pl. hálózati háztartási eszközök esetén történő használatra alkalmas.
- A wifi kapcsolható dugaszoló aljzat egy háztartási célú használatra alkalmas rádió kapcsolású rendszer, és azt e minőségében kell használni.

## Műszaki adatok

EMW302WF (wifi fali dugaszoló aljzat IP20)

- IP20, csak száraz belső helyen történő használatra
- 230V~, 16A, 50Hz
- Max. 3500W
- Frekvencia 2,4GHz, IEEE 802.11b/g/n Standard
- Gyerekvédelem

EWM302WFO (wifi kapcsolható dugaszoló aljzat IP44)

- IP44, fröccsenő víz ellen védett
- 230V~, 16A, 50Hz
- Max. 3500W
- Frekvencia 2,4GHz, IEEE 802.11b/g/n Standard
- Gyerekvédelem

EWM302WF-CTL (wifi kapcsolható dugaszoló aljzat energiafelhasználási funkcióval IP20)

- IP20, csak száraz belső helyen történő használatra
- 230V~, 16A, 50Hz
- Max. 3500W
- Frekvencia 2,4GHz, IEEE 802.11b/g/n Standard
- Gyerekvédelem
- CAT II 230V

		Mérési pontosság
Feszültség:	200V~ - 250V~	2%
Áram:	20mA - 16A	2%
Teljesítmény:	4W - 3500W	4%

EMW302WF-HS (wifi központi egység)

- IP20, csak száraz belső helyen történő használatra
- 230V~, 50Hz, max. 2,4W
- Frekvencia 2,4GHz, IEEE 802.11b/g/n Standard
- Frekvencia 433MHz
- Riasztási hangerő: kb. 80dB (távolság 1m)
- Riasztási időtartam: 5-7s
- Rádió hatótávolsága: max. 25 m (szabadban)

RF302PIR (rádiós mozgásérzékelő)

- IP20, csak száraz belső helyen történő használatra
- Érzékelési hatótávolság: kb. 10m
- Érzékelési szög: kb. 110°
- Reakcióidő: 3s
- Frekvencia 433MHz
- Rádió hatótávolsága: max. 25 m (szabadban)
- Elem: 2x 1,5V AAA (nem tartozéka a csomagnak)

RF302DA (rádiós ablak/ajtókapcsolat)

- IP20, csak száraz belső helyen történő használatra

Belső helyiségekben

- Riasztási hangerő: kb. 80dB (távolság 0,3m)
- Riasztási időtartam: 5-7s
- Frekvencia 433MHz
- Rádió hatótávolsága: max. 25 m (szabadban)
- Elem: 3x 1,5V LR44 (AG13) (nem tartozéka a csomagnak)

EMW302WF-SD (wifi füstjelző ismétlő)

- IP20, csak száraz belső helyen történő használatra
- 230V~, 50Hz, max. 1W
- Frekvencia 2,4GHz, IEEE 802.11b/g/n Standard
- Mikrofon audió frekvenciája: 3kHz±0,8kHz
- Érzékelési hatótávolság: kb. 5m

## Rendszerkövetelmények:

- Wifi router (frekvencia 2,4 GHz)
- iOS 7.0 vagy magasabb
- Android 4.0 vagy magasabb

## LED villogásának jelentése

Lassan villog (1-szer másod-percenként)	<ul style="list-style-type: none"> <li>A wifi eszköz wifi hálózatot keres.</li> <li>A kapcsolati módhoz tartsa nyomva a wifi eszközön lévő „Be/Ki” kombigombot, amíg a LED gyorsan, másodpercenként többször villog.</li> <li>Kövesse az applikáció utasításait az új wifi eszközzel való kapcsolathoz.</li> <li>Elem töltöttségi állapota kritikus</li> </ul>
---	--

Gyorsan villog (többszörösen másodpercenként)	<ul style="list-style-type: none"> <li>A wifi eszköz kapcsolati módban.</li> <li>Kövesse az applikáció utasításait az újonnan hozzáadandó wifi eszközzel való kapcsolathoz, és adja meg wifi routerének SSID-jét és jelszavát.</li> <li>Eredményes kapcsolat esetén a LED folyamatosan világít vagy kialszik.</li> </ul>
---	--

Villogási intervallum	<ul style="list-style-type: none"> <li>A wifi eszköz manuális kapcsolati módban van.</li> </ul>
4-szer másodpercenként	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tartsa nyomva a wifi eszközön lévő „Be/Ki” kombigombot, amíg a LED gyorsan, másodpercenként többször villog.</li> <li>Kövesse az applikáció utasításait az újonnan hozzáadandó wifi eszközzel való kapcsolathoz, és adja meg wifi routerének SSID-jét és jelszavát.</li> <li>Eredményes kapcsolat esetén a LED folyamatosan világít vagy kialszik.</li> </ul>

Állandóan  
BE vagy GI

- BE vagy GI Jelzés
- Sikeres kapcsolat a fentiek szerint.