

D SPANNUNGSPRÜFER **140MM+190MM**

- 100-250V

Achtung:

1. Die auf dem Spannungsprüfer angegebenen Spannungen 100-250V sind Nennspannungen. Der Spannungsprüfer darf nur bei der angegebenen Spannung bzw. dem angegebenen Spannungsbereich benutzt werden.
2. Eine einwandfreie Anzeige ist nur bei Temperaturen von - 10 bis+ 50°C und bei Frequenzen von 50 Hz sichergestellt.
3. Die Wahrnehmbarkeit der Anzeige kann beeinträchtigt sein bei ungünstigen Beleuchtungsverhältnissen, z.B bei Sonnenlicht, bei ungünstigen Standorten, z.B bei Holztrittleitern oder isolierendenFußbodenbelägen und in nicht betriebsmäßig geerdeten Wechselspannungsnetzen.
4. Der Spannungsprüfer muß kuz vor der Benutzung auf einwandfreie Funktion geprüft werden.
5. Der Spannungsprüfer darf unter Einwirkung von Niederschlägen, z.B. Tau oder Regen nicht benutzt werden.
6. Die Schraubendreherklinge darf nur zum Spannungsprüfen, nicht dagegen für andere Arbeiten an unter Spannung stehenden Anlage-teilen benutzt werden.
7. Schadhafte Spannungsprüfer, deren Funktion und/oder Sicherheit offensichtlich beeinträchtigt ist, dürfen nicht verwendet werden.

H FESZÜLTÉGVIZSGÁLÓ **140MM+190MM**

- 100-250V

Figyelem:

1. A feszültségmérőn megadott 100–250V~ feszültség névleges feszültség. A feszültségmérőt csak a megadott feszültségen, illetve feszültségtartományban szabad használni.
2. A kijelző kifogástalan működése csak -10 és +50°C hőmérséklet-tartományban és 50Hz frekvencián biztosított.
3. A kijelző láthatóságát ronthatják a kedvezőtlen fényviszonyok, a kedvezőtlen helyszínek, például létrán vagy szigetelő padlóburkolaton végzett munka, valamint a nem szakszerűen földelt váltakozó feszültségű hálózatok.
4. Közvetlenül a használat előtt ellenőrizni kell a feszültségmérő kifogástalan működését.
5. A feszültségmérőt csapadékos környezetben, például esőben vagy harmatban nem szabad használni.
6. A csavarhúzófejet csak a feszültség mérésére szabad használni, a berendezés feszültség alatt álló részeinek szerelésére nem.

Az olyan hibás feszültségmérőt, amely láthatóan nem működik és/vagy nem



Code: 0638



4 004282 406389