

















Kábeldob általános használati útmutató







- DE Nur zur Verwendung in trockenen Räumen!
- GB For use in dry zones only!
- ES Solo apto para utilizar en espacios secos!
- FR Utilisation uniquement en locaux secs!
- NL Alleen voor gebruik in droge ruimtes!
- IT Solo per l'uso in ambienti asciutti!
- GR Μόνο για χρήση σε στεγνούς χώρους!
- TR Sadece kuru odalarda kullanıma uygundur!
- PT Só para ser utilizado em espaços secos!
- SE Användning endast i torra utrymmen!
- DK Kun til anvendelse i torre rum!
- FI Käyttö vain kuivissa tiloissa!
- NB Kun til bruk i tørre rom!
- CZ Pro používání jen v suchých místnostech!
- SI Samo za uporabo v suhih prostorih!
- SK Používajte len v suchých priestoroch!
- HR Samo za uporabu u suhim prostorijama!
- HU Csak száraz helyiségekben történő használatra!
- PL Do zastosowania wyłącznie w suchych pomieszczeniach!
- RO Numai pentru utilizare în încaperi uscate!
- LT Naudoti tik sausose patalpose!
- EE Kasutamiseks vaid kuivades ruumides!
- LV Paredzēts tikai lietošanai sausās telpās!
- UA Для використання тільки в сухих приміщеннях!
- BG За използване само в сухи помещения!
- RU Только для использования в сухих помещениях!
- IS Notist eingöngu á þurrum stað!



- DE Zur Verwendung im Freien!
- GB For outdoor use!
- ES Solo apto para utilizar en exteriores!
- FR Utilisation uniquement à l'air libre!
- NL Alleen voor gebruik buitenhuis!
- IT Solo per uso esterno!
- GR Μόνο για χρήση σε ανοιχτό χώρο!
- TR Sadece açık alanlarda kullanıma uygundur!
- PT Só para ser utilizado ao ar livre!
- SE Användning endast uti i det fria!
- DK Kun til anvendelse i det fri!
- FI Käyttö vain ulkona!
- NB Kun til utendørs bruk!
- CZ Pro používání jen venku!
- SI Samo za uporabo na prostem!
- SK Používajte len vo vonkajšom prostredí!
- HR Samo za uporabu na otvorenom!
- HU Csak szabadban történő használatra!
- PL Do zastosowania wyłącznie na zewnątrz!
- RO Numai pentru utilizare în aer liber!
- LT Naudoti tik lauke!
- EE Kasutamiseks vaid õues!
- LV Paredzēts tikai lietošanai ārpus telpām!
- UA Для використання тільки на відкритому повітрі!
- BG За използване само на открито!
- RU Только для использования на открытом воздухе!
- IS Notist eingöngu utandyra!



- DE Nur zur zeitweisen Verwendung im Freien!
- GB For temporary outdoor use only!
- ES Apto para utilizar en exteriores de forma temporal!
- FR Utilisation temporaire à l'air libre!
- NL Voor tijdelijk gebruik buitenhuis!
- IT Per uso esterno provvisorio!
- GR Για σύντομη χρήση σε ανοιχτό χωρο!
- TR Ara sira açık alanlarda kullanıma uygundur!
- PT Para ser utilizado temporariamente ao ar livre!
- SE Användning ute i det fria endast tidvis!
- DK Til af og til anvendelse i det fri!
- FI Ajoittaiseen käyttöön ulkona!
- NB Til periodisk bruk utendørs!
- CZ Pro občasné používání venku!
- SI Za občasno uporabo na prostem!
- SK Len na občasné použitie vo vonkajšom prostredí!
- HR Za povremenu uporabu na otvorenom!
- HU Szabadban történő időnkénti használatra!
- PL Do chwilowego zastosowania na zewnątrz!
- RO Pentru utilizare ocazională în aer liber!
- LT Laikinam naudojimui lauke!
- EE Ajutiseks kasutamiseks õues!
- LV Uz laiku var lietot ārpus telpām!
- UA Для тимчасового використання на відкритому повітрі!
- BG За временно използване на открито!
- RU Для временного использования на открытом воздухе!
- IS Notist í takmarkaðan tíma utandyra!