



## H

0742 / 0744 / 0745

### MECHANIKUS NAPI IDŐKAPCSOLÓ-ÓRA

MŰSZAKI ADATOK:

NAPI 96 KAPCSOLÁSSAL

96 DB ÁLLÍTÓKAR

A LEGKISEBB KAPCSOLÁSI IDŐKÖZ 15 PERC = 1 ÁLLÍTÓKAR

KÉZI BE-/KI- KAPCSOLÓ,

KAPCSOLT TELJESÍTMÉNY: MAX. 3680W 16A, 220-240V~/50HZ

0742H: IP44

GYERMEKVÉDELMI RETESZ.

#### HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

FORGASSA EL A PROGRAMOZÓ KERÉKET JOBBRA, A NYÍL IRÁNYÁBA, AMÍG A HÁROMSZÖG ALAKÚ JELZÉS A BEÁLLÍTÁSKORI AKTUÁLIS IDŐPONTRA MUTAT. A KAPCSOLÁSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA: TOLJA EL AZ OLDALSÓ TOLÓKAPCSOLÓT A ÁLLÁSBA, ÉS MINDEN 15 PERCES BEKAPCSOLÁSI IDŐHÖZ EGY ÁLLÍTÓKART NYOMJON LE. A FEKETE ÁLLÍTÓKAROK "PÖCÖK", A FEHÉR TÁRCSA OLDALÁN HELYEZKEDNEK EL ÉS A TÁRCSA SZÉLE FELÉ LEHET KI ILLETVE LENYOMNI ŐKET. TOLÓKAPCSOLÓ: I = TARTÓS ÜZEM; = AZ IDŐKAPCSOLÓ PROGRAM AKTÍVÁLVA VAN.

#### GARANCIA:

A TERMÉKRE, MEGHIBÁSODÁS ESETÉN, AZ ELADÁS DÁTUMÁTÓL SZÁMÍTOTT EGY ÉVIG VÁLLALUNK CSEREGARANCIÁT. A NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT SORÁN BEKÖVETKEZŐ KÁROK ESETÉN A GARANCIA HATÁLYÁT VESZTI. A TECHNIKAI VÁLTOZTATÁSOK JOGÁT, ELŐZETES ÉRTESETÉS NÉLKÜL IS FENNTARTJUK.

## SLO

0742 / 0744 / 0745

### MEHANSKA DNEVNA STIKALNA URA

TEHNIČNI PODATKI 05361

96 STIKALNIH MOŽNOSTI NA DAN.

96 PREKLOPNIH NEIGUBLJIVIH VZVODOV

NAJMANJŠI STIKALNI INTERVAL: 15 MIN.= 1 PREKLOPNI VZVOD

VKLOP/IZKLOP ROČNO STIKALO S KONTROLNO LUČKO

STIKALNA MOČ: MAX. 3680W, 16A, 220-240V/50HZ

0742H: IP44

VAROVALKA PRED OTROCI.

NAVODILO ZA UPORABO

- PROGRAMSKO KOLESCE ZAVRTITE V SMERI PUŠČICE IN S TRIKOTNO OZNAKO NASTAVITE TRENUTNI ČAS.
- NASTAVITEV STIKALNEGA ČASA: DRSNOSTIKALO OB STRANI PREMAKNITE V POLOŽAJ , ZA VSAKIH 15 MINUT VKLOP PRITISNITE NAVZDOL PO EN PREKLOPNI VZVOD.
- DRSNOSTIKALO: I=TRAJNO DELOVANJE; =PROGRAMIRANO DELOVANJE. GARANCIJA; ZA IZDELEK, V PRIMERU OKVARE, DAJEMO GARANCIJO ZAMENJAVE ENO LETO OD DATUMA PRODAJE. V PRIMERU ŠKOD NASTALIH OD NENAMENSKE UPORABE, GARANCIJA IZGUBLJA SVOJO VELJAVNOST.

#### GARANCIJA:

ZA IZDELEK, V PRIMERU OKVARE, DAJEMO GARANCIJO ZAMENJAVE ENO LETO OD DATUMA PRODAJE. V PRIMERU ŠKOD NASTALIH OD NENAMENSKE UPORABE, GARANCIJA IZGUBLJA SVOJO VELJAVNOST.

## BG:

0742 / 0744 / 0745

### МЕХАНИЧЕН ТАЙМЕР

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

ИМА 96 ПОЗИЦИИ

РАЗПОЛАГА С 96 ФИКСИРАНИ КОНТАКТНИ БУТОНА

НАЙ-МАЛЪК ДИАПАЗОН ОТ ВРЕМЕ ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ 15МИН.=1 КОНТАКТЕН БУТОН

РЪЧЕН КЛЮЧ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ С КОНТРОЛНА ЛАМПА

МОЩНОСТ : MAX. 3680W, 16A, 220-240V~/50HZ

0742H: IP44

ДЕТСКИ ПРЕДПАЗИТЕЛ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ:

ЗАВЪРТЕТЕ ПРОГРАМНАТА ШАЙБА НА ДЯСНО ПО ПОСОКА НА СТРЕЛКАТА ДОКАТО ТРИЪГЪЛНИЯТ ЗНАК ПОКАЖЕ НАСТОЯЩОТО ВРЕМЕ..

НАСТРОЙКА НА ВРЕМЕТО ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ: ПРЕМЕСТЕТЕ СТРАНИЧНИЯТ ПЛЪЗГАЩ БУТОН В ПОЗИЦИЯ И ЗА ВСЕКИ 15 МИНУТЕН ИНТЕРВАЛ НАТИСНЕТЕ ПО ЕДИН КОНТАКТЕН БУТОН.

ПЛЪЗГАЩ БУТОН: I=ПОСТОЯНЕН РЕЖИМ; =ПРОГРАМИРАНЕТО Е АКТИВИРАНО.

#### GARANCIJA:

ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОВРЕДА В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЕДНА ГОДИНА, СЧИТАНО ОТ ДАТАТА НА ПРОДАЖБАТА, ПОЕМАМЕ ГАРАНЦИЯ ЧРЕЗ ЗАМЯНА. ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОВРЕДИ ПОРАДИ НЕПРАВИЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ГАРАНЦИЯТА ГУБИ СВОЯТА ВАЛИДНОСТ.



## RO:

0742 / 0744 / 0745

### CEASORNIC DE COMUTARE MECANIC

PENTRU 96 COMUTĂRI PE ZI.

CU 96 CĂLĂREȚI DE COMUTARE CU EXECUȚIE "PRIZONIER".

INTERVALUL DE COMUTARE MINIM: 15 MINUTE = 1 CĂLĂREȚ.

CU POSIBILITATE DE CONECTARE / DECONECTARE MANUALĂ ȘI LAMPĂ DE CONTROL.

PUTEREA COMUTATĂ CEL MULT 3680 W, 16 A, 220-240 V~, 50 HZ

0742H: IP44

SIGURANȚA DE COPII.

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

ROȚIȚI ROATA DE PROGRAMARE SPRE DREAPTA, ÎN SENSUL SĂGEȚII, PÂNĂ CÂND SEMNUL TRIUNGHULAR STĂ ÎN FAȚA OREI ACTUALE.

REGLAREA TIMPULUI DE COMUTARE: ÎMPINGEȚI COMUTATORUL LATERAL ÎN POZIȚIA

🕒, ȘI PENTRU FIECARE INTERVAL DE 15 MINUTE ÎMPINGEȚI JOS UN CĂLĂREȚ DE COMUTARE.

COMUTATORUL GLISANT: I = FUNCȚIONARE DE DURATĂ, 🕒 = PROGRAMUL ESTE ACTIVAT.

### GARANȚIE

ÎN CAZ DE DEFECȚIUNE ACORDĂM O GARANȚIE DE SCHIMBARE DE UN AN.

DEFECȚIUNILE CAUZATE DE FOLOSIREA NECORESPUNZĂTOARE DESTINAȚIEI PRODUSELOR ANULEAZĂ GARANȚIA ACORDATĂ."

## HR&BIH:

0742 / 0744 / 0745

### MEHANIČKA SKLOPKA SA SATNIM MEHANIZMOM

- TEHNIČKI PODACI:
- 96 MOGUĆNOSTI PROGRAMIRANJA PO DANU
- 96 FIKSIRANIH PREKLOPNIH POLUGA
- NAJMANJI SKLOPNI RAZMAK 15 MINUTA = 1 PREKLOPNA POLUGA
- RUČNA SKLOPKA ZA UKLJ./ISKLJ., SA KONTROLNOM SVJETILKOM
- RASKLOPNA SNAGA: MAX. 3000W, 16A, 220/240V / 50 HZ
- 0742H: IP44
- ZAŠTITA ZA DJECU

### NAPUTAK ZA POSLUŽIVANJE

1. KOTAČIĆ ZA PROGRAMIRANJE OKRETATI UDESNO U SMJERU STRELICE, DOK SE TROKUT ZA OZNAČAVANJE NE SLAŽE SA AKTUALNIM VREMENOM.
2. PODEŠAVANJE SKLOPNOG VREMENA: BOČNU KLIZNU SKLOPKU DOVESTI U POLOŽAJ 🕒, ZA 15 MINUTA SKLOPNOG VREMENA PRITISNUTI PO JEDNU PREKLOPNU POLUGU PREMA DOLJE.
3. KLIZNA SKLOPKA: I = RAD BEZ PREKIDA, 🕒 = PROGRAMIRANJE AKTIVNO

### GARANCIJA:

NA PROIZVOD U SLUČAJU KVARA DAJEMO GARANCIJU ZA ZAMJENU NA GODINU DANA OD DANA PRODAJE. GARANCIJA PRESTAJE VAŽITI U SLUČAJU NASTALIH ŠTETA ZBOG NENAMJENSKE UPRABE.

## SERBIA:

0742 / 0744 / 0745

### MEHANIČKI ČASOVNIK ZA UKLJUČIVANJE VREMENA NA NEDELJU DANA

#### TEHNIČKI PODACI

- 96 MOGUĆNOSTI PROGRAMIRANJA PO DANU,
- 96 FIKSNIH PREKLOPNIH POLUGA,
- NAJMANJI SKLOPNI RAZMAK OTPR. 15 MINUTA = 1 PREKLOPNA POLUGA
- RUČNA SKLOPKA ZA UKLJ./ISKLJ.
- RASKLOPNA SNAGA MAKS. 3500 W, 15 A, 220-240 V-/50 HZ
- 0742H: IP44
- ZAŠTITA ZA DECU. PRIKLADAN ZA SUVE PROSTORIJE

#### UPUTSTVO ZA UPOTREBU

1. TOČAK ZA PROGRAMIRANJE OKRETATI UDESNO U SMERU STRELICE, DOK SE TROUGAO ZA OZNAČAVANJE NE SLAŽE SA AKTUALNIM VREMENOM.
2. PODEŠAVANJE SKLOPNOG VREMENA: BOČNU KLIZNU SKLOPKU DOVESTI U POLOŽAJ 🕒, ZA 15 MINUTA SKLOPNOG VREMENA PRITISNUTI PO JEDNU PREKLOPNU POLUGU PREMA DOLE
3. KLIZNA SKLOPKA I = RAD BEZ PREKIDA, 🕒 = PROGRAMIRANJE AKTIVNO.

### GARANCIJA

U SLUČAJU KVARA NA PROIZVOD SE DAJE GARANCIJA ZAMENE NA GODINU DANA OD DANA KUPOVINE.

GARANCIJA GUBI SVOJU VAŽNOST U SLUČAJU NASTALIH ŠTETA ZBOG NENAMENSKE UPOTREBE.

Importőr/Importeur: EverFlourish Europe GmbH  
Robert-Koch-Str. 4, D-66299 Friedrichsthal  
Származási hely: Kína/Made in China

[everflourish-hungary.hu](http://everflourish-hungary.hu)