

**Manual de instalare**  
**Contor de masurare a energie**  
**monofazat 10/40A**  
Articol numar: 15470

**Atentie!**

Conectarea la retea se face de un specialist si numai daca contorul nu este sub tensiune! Conectarea la retea se face conform schemei de mai jos si este obligatoriu sa fie montat in pozitie verticala.


Se utilizeaza la contorizarea energiei electrice active in cadrul retelelor monofazate cu 2 fire. Sunt ideale in satisfacerea cerintelor consumatorilor casnici, consumatorilor comerciali si industriali mici, precum si a furnizorilor de energie electrica. Acest dispozitiv de masura este reglat sa functioneze in parametri nominali de aceea nu aveti voie sa rupeti sigiliul. Ruperea sigiliului anuleaza garantia aparatului.

Ne mentinem dreptul asupra unor modificarii tehnice fara o notificare prealabila.

Parametri tehnici:

230V~, 10/40 A, 50Hz

Nu este omologat de RENEL poate fi utilizat pentru contorizare pasanta.



**Manual de instalare**  
**Contor de masurare a energie**  
**monofazat 10/40A**  
Articol numar: 15470

**Atentie!**

Conectarea la retea se face de un specialist si numai daca contorul nu este sub tensiune! Conectarea la retea se face conform schemei de mai jos si este obligatoriu sa fie montat in pozitie verticala.

Se utilizeaza la contorizarea energiei electrice active in cadrul retelelor monofazate cu 2 fire. Sunt ideale in satisfacerea cerintelor consumatorilor casnici, consumatorilor comerciali si industriali mici, precum si a furnizorilor de energie electrica. Acest dispozitiv de masura este reglat sa functioneze in parametri nominali de aceea nu aveti voie sa rupeti sigiliul. Ruperea sigiliului anuleaza garantia aparatului.

Ne mentinem dreptul asupra unor modificarii tehnice fara o notificare prealabila.

Parametri tehnici:

230V~, 10/40 A, 50Hz

Nu este omologat de RENEL poate fi utilizat pentru contorizare pasanta.

