







# Használati utasítás

Y-Light hálózati lámpákhoz



## Technikai adatok

Típus	EL1010A	EL1020A	EL1030A
Feszültség	220-240V ~ 50/60Hz		
Teljesítmény	10W	20W	30W
Fényáram	900lm	1600lm	2400lm
	Class II		
	A termék nem használható fényerőszabályzóval.		
	Megfelel az összes vonatkozó EK irányelv követelményének		
Védettség	IP54		
Méretetek	17.2 x 23.1 x 14.1 cm		



- 1.Ki/Bekapcsoló gomb
- 2.Csatlakozó vezeték
- 3.Akasztó
- 4.Rögzítő furatok
- 5.Állvány rögzítési hely

## BEVEZETŐ

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy termékünket választotta.

Kérjük, a termék használata előtt gondosan olvassa el az alábbi használati utasítást, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

Használat előtt ellenőrizze, hogy a termék sérült-e!

## BIZTONSÁG

Tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat!

Adja át a használati utasítást a következő tulajdonosoknak!

Nem gyermekek számára készült!

Sérült lámpát ne üzemeltessen!

A lámpa LED fényforrását csak a gyártó cserélheti ki!

Soha ne nézzen közvetlenül a LED fényforrásba!

Mindig legalább 1 méterre helyezze el a megvilágított helyektől.

A tisztításhoz mindig hagyjon elegendő időt hogy a termék kihűlhessen, és húzza ki a hálózatról!

Csak az előírt feszültségű hálózatban (220-240V~) használja!

Tilos robbanásveszélyes helyiségekben használni (pl. Asztalos műhely, festési művelet vagy hasonló).

Nem használható gyúlékony anyagok közvetlen közelében.

Nem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni.

Nem szabad nedves kézzel kezelni.

Soha ne használjon nagynyomású gőztisztítót a tisztításhoz, mert ez károsíthatja a szigetelést és a tömítéseket.

A készülék otthon nem javítható! Javításokat csak a gyártó vagy egy hivatalos szervizképviselet végezhet.

A lámpatest vezetéke nem cserélhető, ha a vezeték sérült, a lámpatestet meg kell semmisíteni.

Soha ne tegyen semmit a termékre, és ne akasszon fel semmit a termékre.

Karbantartás vagy beállítás előtt minden esetben legalább 10 percig húzza ki a terméket az elektromos hálózatról, hogy lehűljön

## TISZTÍTÁS

Húzza ki a lámpát a hálózatról, és ellenőrizze, hogy azt más nem csatlakoztatta újra.

Hagyja kellően kihűlni a lámpát!

Csak száraz vagy enyhén nedves, szőszmentes ruhát használjon, esetleg enyhe tisztítószerral.

Ne használjon sűrítő vagy oldószer alapú, savas vagy lúgos tisztítószert.

Soha ne használjon gőznyomásos tisztítót, a szigetelés és a tömítések megsérülhetnek!!


## Újrahasznosítás

A használt elektromos és elektronikus eszközöket az európai előírásoknak megfelelően már nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Az áthúzott szemétkosár szimbólum jelzi a szelektív gyűjtés szükségességét.


Segítsen nekünk a környezet megóvásában, és ügyeljen arra, hogy amikor már nem használja ezt az eszközt, helyezze be az erre a célra elkülönített gyűjtő rendszerekbe.




Beállítások:




Elforgatás





Akaszto használata



## Rögzítő furatok:



## Használat az állvánnyal:



A termék csomagolása az állványt és a rögzítő csipeszt nem tartalmazza!

Azok külön vásárolhatók:

7895H: rögzítő csipesz

7894H: összehajtható állvány, max 3.3 m